

Instrukcja obsługi „Parainatora”

Postanowienia wstępne

„Parainator” jest urządzeniem w którym do spełnienia jego roli niezbędna jest wysoka temperatura i ostre krawędzie. Przez to przy jego obsłudze zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności. Nie powinno być obsługiwane przez dzieci bez bezpośredniego nadzoru osoby dorosłej. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użycia urządzenia niewłaściwie lub niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Instrukcja obsługi parownicy znajduje się na oddzielnym arkuszu dołączonym do opakowania.

UWAGA w czasie użytkowania nie można dopuścić do zanieczyszczenia prowadnic miodem lub woskiem. Prowadnice **nie są** odporne na długotrwałe działanie wilgoci, w czasie mycia urządzenia nie dopuszczaj prowadnic do kontaktu z wodą . W przypadku zawilgocenia należy je osuszyć a następnie zakonserwować wazeliną techniczną.

Prowadnice które uległy nadmiernemu zużyciu lub zjawisku korozji powinny być wymienione. W tym celu zalecany jest kontakt z producentem urządzenia.

1. Obsługa
 - Przygotowanie do pracy
 - Kończenie pracy

Obsługa

Przygotowanie do pracy

1. Zapoznać się z instrukcją użycia parownicy dołączonej w komplecie w celu właściwej obsługi
2. Uprzednio rozpakowane urządzenie umieścić na stabilnym umocowanym do podłoża statywie lub stole i zabezpieczyć przed możliwością zsunięcia. (Cały nóż wraz z wyjściami na przewody zasilające parą muszą znajdować się nad wewnętrzną stroną stołu.)
3. Podłączyć przewody zasilający i odprowadzający do noża
4. Przewód odprowadzający wyprowadzić w miejsce w którym nie będzie stwarzał zagrożenia oparzenia osoby obsługującej lub osób postronnych.
5. Uzupełnić parownicę wodą, ilością wskazaną w instrukcji i podłączyć do niej przewód zasilający nóż.
6. Podłączyć parownicę do źródła prądu
7. Odczekać do momentu w którym para zacznie przepływać przez nóż i go nagrzej.

Użycie urządzenia

1. Ustawić szufladę w pozycji nominalnej (prowadnice są zsunięte i schowane pod szufladą)
2. Chwytając oburącz za wąsy górnej beleczki ramki położyć ramkę na szufladzie tak aby górna beleczka znajdowała się bliżej operatora
3. Opierając nadgarstki na bokach szuflady i przytrzymując palcami ramkę przesunąć szufladę w kierunku od siebie. Gdy cała powierzchnia plastra przesunie się nad nożem cofnąć szufladę do siebie utrzymując poprzednie ułożenie rąk aż do zsunięcia prowadnic.
4. Obrócić plaster nieodsklepioną stroną do dołu
5. Powtórzyć czynności z punktu 3
6. Trzymając oburącz za wąsy ramki zdjąć odsklepiony plaster z szuflady

Zakończenie pracy

1. Odłączyć parownicę od źródła prądu
2. Odczekać aż elementy ostygną
3. Oczyszczyć nóż, szufladę oraz elementy, które miały styczność z miodem lub woskiem.
4. Po zakończeniu sezonu elementy toczne prowadnicy zakonserwować wazeliną techniczną
5. W czasie przechowywania urządzenie zabezpieczyć przed wilgocią i osadzaniem kurzu

Producent:

Rummel Sp. z o.o.

77-200 Miastko

Górna 3a

Okunino 5

Mail: rummelspzo@gmail.com

www.rummelspzo.wix.com/rummel

tel. 607 083 228